

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki



Laboratorium przyrządów półprzewodnikowych

Skrócona instrukcja obsługi oscyloskopu Keysight DSO1072B

WYKONUJĄC POMIARY PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW BHP

Wrocław 2020

W Laboratorium przyrządów półprzewodnikowych (LPP) na każdym stanowisku dydaktycznym znajduje się ujednolicony zestaw urządzeń zasilających i pomiarowych. Umożliwia on studentom realizację danego ćwiczenia laboratoryjnego, a w jego skład wchodzą:

- zasilacz laboratoryjny Agilent E3649A,
- zasilacz laboratoryjny Agilent E3631A,
- 2 multimetry Agilent 34401A,
- multimetr Array M3500A,
- generator funkcyjny Agilent 33220A,
- oscyloskop Keysight DSO1072B lub EDUX1002A.

W instrukcji przedstawiono ogólną charakterystykę oraz opisano funkcje poszczególnych przycisków i zacisków oscyloskopu Keysight DSO1072B, celem ułatwienia studentom nauki obsługi urządzenia podczas zajęć w LPP. Instrukcję opracowano m.in. na podstawie materiałów pochodzących ze strony producenta oraz instrukcji obsługi urządzenia.

Oscyloskop to urządzenie pomiarowe, służące do obserwowania, obrazowania oraz badania zmiennych w czasie sygnałów napięciowych (lub prądowych z zastosowaniem odpowiednich sond pomiarowych). Przed wykonaniem prawidłowego pomiaru, wpierw należy skonfigurować różnorodne ustawienia oscyloskopu. Z tego względu na początku obsługa oscyloskopu może wydawać się skomplikowana.

W wypadku oscyloskopu cyfrowego należy pamiętać, że mierzone przebiegi nie są wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym. Przebiegi, które widzimy są najpierw mierzone, przetwarzane do postaci cyfrowe, zapisywane do pamięci oscyloskopu, a dopiero później wyświetlane na ekranie oscyloskopu (zgodnie z ustawieniami bloku wyzwalania tak, aby uzyskać zsynchronizowany i stabilny obraz przebiegów okresowo zmiennych).

Panel czołowy oscyloskopu DSO1072B firmy Keysight przedstawiono na rys. 1. Na panelu czołowym tego oscyloskopu znajduje się:

- wyświetlacz ze współpracującymi z nim przyciskami nawigacyjnymi,
- blok kanałów wejściowych,
- blok podstawy czasu,
- blok wyzwalania,
- przyciski funkcyjne,
- pokrętło uniwersalne,
- złącze do strojenia sond oscyloskopowych.



Rys. 1. Panel czołowy oscyloskopu Keysight DSO1072B

Oscyloskop Keysight DSO1072B ma 3 tryby pracy:

- Y-T (tryb z włączoną podstawą czasu najczęściej stosowany),
- X-Y (tryb z wyłączoną podstawą czasu),
- ROLL (tryb ciągłej rejestracji przebiegu zmiennego w czasie).

Działanie niektórych przycisków, pokręteł i funkcji zależy od trybu pracy oscyloskopu, a niektóre ustawienia są dostępne tylko dla danego trybu. W tabeli 1. przedstawiono ogólny opis informacji wyświetlanych na ekranie oraz poszczególnych przycisków i pokręteł. W tabeli wyjaśniono tylko podstawowe pojęcia. W dalszej części instrukcji opisano procedurę standardowych pomiarów oscyloskopowych i dokładniej omówiono wybrane bloki i funkcje.

Tabela 1	\mathbf{O}	nis r	niktoor	amów	przycisków	i no	kreteł	noszczeg	ólnvch	bloków	oscyloskoni
	. 0	րուր	JIKIUgi	amow,	pizyciskow	1 po	NIÇICI	poszczeg	omyen	UIUKUW	USCYIUSKOPI

Wyświetlacz					
	Obszar wyświetlania Jest to obszar, na którym wyświetlane są przebiegi zapisane w pamięci oscyloskopu. Rozdzielczość obszaru wyświetlania to 320 x 240 pikseli. Obszar wyświetlania obejmuje 12 podziałek skali poziomej i 8 podziałek skali pionowej.				
Sprzężenie DC:	Ustawienia kanałów				
CH1::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Informacja dotycząca sprzężenia kanału oraz czułości kanału (odpowiednio dla kanału 1 i 2). Czułość to wartość napięcia odpowiadająca jednej podziałce osi pionowej. Na przykładzie przedstawiono czułość 1 V na podziałkę, więc przy tym ustawieniu na ekranie oscyloskopu będzie możliwe zaobserwowanie sygnału o maksymalnej wartości międzyszczytowej wynoszącej 8 V (8 podziałek \times 1 V = 8 V).				
	Poziom odniesienia				
1 2 m	Znaczniki umieszczone po lewej stronie wyświetlacza to poziomy odniesienia (0 V). Znaczniki przedstawiono w kolejności odpowiednio dla kanału 1 (CH1), kanału 2 (CH2) oraz matematycznego (MATH)				
	Podstawa czasu				
500.0us/	Jest to czas, który odpowiada jednej podziałce osi poziomej. Na przykładzie przedstawiono podstawę czasu 500 μ s, więc przy tym ustawieniu na ekranie oscyloskopu będzie obserwowane 6 ms sygnału (12 podziałek × 500 μ s = 6000 μ s = 6 ms).				

	Poziom wyzwalania				
	Znacznik poziomu wyzwalania umieszczony jest po				
Т	lewej stronie wyświetlacza.				
	Jeżeli poziom wyzwalania jest niższy lub wyższy od				
	poziomu badanego przebiegu nie jest możliwe poprawne				
	wyzwolenie przebiegu.				
-	Znacznik wyzwalania				
	Znacznik określający miejsce na wyświetlaczu, od				
	którego rozpoczyna się wyświetlanie zarejestrowanych				
	nrzehiegów				
	Wskaźnik pozycji znacznika wyzwalania				
	Na ekranie oscyloskopu wyświetlana jest cześć				
	zapisanego w pamieci svgnału Po zatrzymaniu				
F	akwizycii danych możliwe jest przesuniecie znacznika				
	wyzwalania i obserwowanie svonału w szerszym				
	zakresie Pomiary naileniej prowadzić ody wskaźnik				
	wyzwalania jest na samym środku (jak na przykładzie)				
	Tryh wyzwalania				
	Piktogramy przedstawiające ustawienia bloku				
	wyzwalania Na przykładzie przedstawiono tryb				
	wyzwalania na zbocze narastające kanału 1 przy				
	poziomie wyzwalania 0 V				
	Menu on/off				
Menu	Przycisk włacza lub wyłacza wyświetlanie menu				
On/Off	funkcyinego na ekranie				
0	Tunkeyjnego na ekrame.				
O					
	Przycisk nawigacyjny				
	5 przycisków nawigacyjnych – służą do wyboru opcji				
	menu.				
Blok kanałów wejś	sciowych (CH1 – žółty, CH2 – zielony)				
	Pokrętia regulacji czułości				
	Pokrętła do regulowania czułości odpowiednio kanału 1				
\cap	1 2. Obrot pokrętła zgodnie z kierunkiem ruchu zegara				
	zwiększa czułość w kanale.				
Push for Fine	Należy pamiętać, że np. czułość 10 mV/div jest większa				
	od czułości 20 mV/div.				
	Regulacja czułości według ciągu liczbowego 1-2-5,				
	np. 10 mV/div, 20 mV/div, 50 mV/div, 100 mV/div itd.				
	Wciśnięcie pokrętła pozwala na precyzyjną regulacją				
	czułości w kanale.				

	Opcje kanałów				
	Przyciski włączające/wyłączające dany kanał oraz				
	wywołujące menu opcji. Pośrodku umieszczony jest				
	przycisk kanału matematycznego.				
	Podświetlenie oznacza, że dany kanał jest włączony.				
	W opcjach kanału 1 i 2 można:				
	- ustawić sprzężenie kanału (ang. Coupling),				
	- ograniczyć pasmo przenoszenia (ang. BW Limit),				
1 Marth 2	- wybrać rodzaj stosowanej sondy (ang. Probe),				
	– włączyć filtr cyfrowy (ang. Digital Filter),				
	– ustawić precyzję regulacji (ang. Volts/DIV),				
	– odwrócić przebieg (ang. <i>Invert</i>).				
	W opcjach kanału matematycznego można:				
	– ustawić operacje matematyczna (ang. <i>Operate</i>),				
	– wybrać kanały źródłowe (ang. <i>Source A i B</i>),				
	– odwrócić przebieg (ang. <i>Invert</i>).				
	– ustawić poziom odniesienia kanału matematycznego.				
	– regulować czułość kanału matematycznego				
	Pokretła regulacji poziomu odniesienia				
In The	Pokretła do regulowania pozycji poziomu odniesienia				
Push to Zaro	odpowiednio kanału 1 i 2 (pozwala na przesuwanie				
	przebiegu w górę lub w dół). Obrót pokrętła zgodn				
1 2	z kierunkiem ruchu zegara przesuwa przebieg do góry.				
	Naciśnięcie pokrętła ustawia poziom odniesienia na 0 V.				
	Złącza wejściowe				
	Gniazda BNC do podłączenia sygnału do toru				
(a) (a)	sygnałowego kanału 1 oraz kanału 2. Impedancja				
	wejściowa 1 MQ, 15 pF, maksymalne napięcie				
	wejściowe 300 V RMS, urządzenie I klasy pomiarowej				
All Inputs 1MΩ = 15pF	(według normy IEC 61010-1-5.4.1(g) – urządzenie				
300V RMS CAT I	przeznaczone do pomiaru urządzeń i układów				
	niezasilanych bezpośrednio z sieci elektrycznej).				
	Przycisk zapisywania przebiegu referencyjnego				
	Przycisk pozwala zapisać do pamięci oscyloskopu				
Ref	przebieg z danego kanału oraz jego wczytanie.				
	Podświetlenie przycisku sygnalizuje, że przebieg				
	referencyjny jest włączony.				
Blok podstawy czasu					
	Pokrętio podstawy czasu Delrecte służy do rozulacji podstawy czosu Obrót				
Push for Znom	Pokrętio służy do regulacji podstawy czasu. Obrot				
	pokrętia zgounie z kretunkiem rucnu zegara zmniejsza podstawo ozosu (svorst iest rozeiszeny" w ozosie)				
	Pousiawę czasu (sygnai jesi "lożciągaliy" w czasie). Regulacja podstawy czesu wodług cjesu liezbowego				
N	1-2-5 np 100 us/div 200 us/div 500 us/div itd				
	1-2-3, np. 100 µs/urv, 200 µs/urv, 300 µs/urv nu. Naciśniecie pokretła włacza trub powiekszonie				
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

	Przycisk opcji podstawy czasu				
	Przycisk włącza menu opcji podstawy czasu. W opcjach				
A Martin	można ustawić:				
Honz	- tryb powiększenia (ang. ZOOM),				
	– wybrać tryb pracy oscyloskopu (ang <i>Time BASE</i>)				
	– sprawdzić czestotliwość próbkowania (ang. Sa Rate)				
	Pokretło znacznika wyzwalania				
Push to	Pokretło służy do przesuwania znacznika wyzwalania				
tera	w lewo lub w prawo Obrót pokretła zgodnie				
Participant and and	z kierunkiem ruchu zegara przesuwa przebiegi w prawo				
	Naciśniecie pokretła ustawia znacznik wyzwalania na				
	środku ekranu.				
	Blok wyzwalania				
	Pokretlo noziomu wyzwalania				
Push for	Pokretło służy do zmiany poziomu wyzwalania Obrót				
(the second s	nokretła zgodnie z kierunkiem ruchu zegara zwieksza				
and the second sec	poziom wyzwalania (podnosi do góry)				
and the second	Naciśniecie pokretła ustawia poziom wyzwalania na				
Level	50% przebiegu.				
	Przycisk oncji wyzwalania				
	Przycisk opcji wyzwalania Przycisk właczo monu opcji bloku wyzwalania				
	W opcjach można ustawić:				
	- tryb wyzwalania (ang Mode)				
Trig	– źródło wyzwalania (ang. <i>Source</i>)				
Menu	– zbocze na którym bedzie wyzwalany oscyloskon				
	(ang Slone)				
	– tryh przemiatania (ang <i>Sween</i>)				
	- dodatkowe oncie (ang Setun)				
	Przycisk wymuszonego wyzwalania				
Force	Przycisk umożliwia wymuszona akwizycie danych.				
Local Trigger	Podczas pracy zdalnej umożliwia przywrócenie				
	sterowania oscyloskopem za pomoca panelu czołowego				
	7lacza wyzwalania zawnatrznago				
Ext Trig	Gniazdo BNC pozwalające na doprowadzenie				
\frown	zewnetrznego sygnału wyzwalania				
	zewnętrznego sygnaru wyzwarania.				
Przyciski funkcyjne	, pokrętło uniwersalne i złącze strojenia				
Przycisk kursorów pomiarowych					
	Przycisk włącza menu pomiarów za pomocą kursorów.				
	W opcjach można:				
Cursors	– ustawić tryb pomiarowy (ang. Mode),				
	– ustawić rodzaj pomiaru (ang. Type),				
	– wybrać kanał pomiarowy (ang. Source),				
	– przełączyć kursory (ang. CurA, CurB).				

Meas	 Przycisk opcji pomiarowych Przycisk włącza menu opcji pomiarowych, w którym można: wybrać mierzony przebieg (ang. Source), konfigurować pomiary napięciowe (ang. Voltage), konfigurować pomiary czasowe (ang. Time), usunąć wyniki pomiarowe (ang. Clear), włączyć wszystkie funkcje pomiarowe (ang. Display all).
Acquire	 Przycisk opcji pobierania danych Przycisk włącza menu opcji pobierania danych, w którym można ustawić: tryb akwizycji (ang. Acquisition), próbkowanie (ang. Sampling), aproksymację sin(x)/x.
Display	 Przycisk opcji wyświetlania Przycisk włącza menu opcji wyświetlania, w którym można ustawić: tryb wyświetlania (ang. <i>Type</i>), czas utrzymywania przebiegu (ang. <i>Persist</i>), jasność (ang. <i>Intensity</i>), wygląd siatki (ang. <i>Grid</i>), inwersję kolorów (ang. <i>Screen</i>), czas wyświetlania menu (ang. <i>Menu Display</i>).
Utility	 Przycisk opcji ogólnych Przycisk włącza menu opcji ogólnych, w których można: uzyskać informacje systemowe (ang. System Info), włączyć/wyłączyć dźwięk (ang. Sound), ustawić język (ang. Language), ustawić maskę testową (ang. Mask Test), ustawić pozostałe opcje, np. wygaszacz ekranu (ang. Preference).
Default Setup	Przycisk ustawień standardowych Przycisk przywracania ustawień standardowych.
Auto Scale	Przycisk automatycznego dobrania skali Przycisk uruchamiania automatycznego algorytmu, który dobiera podstawę czasu, czułość w kanałach pomiarowych oraz sposób wyzwalania.
Recall	Przycisk zapisz/wczytaj Przycisk umożliwiający zapisanie bądź wczytanie mierzonych przebiegów do lub z pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej.
Print	Przycisk drukowania Przycisk umożliwia bezpośrednie drukowanie zrzutu ekranu oscyloskopu za pomocą technologii <i>PictBridge</i> .

Run Stop	Przycisk zatrzymania oscyloskopu Przycisk umożliwia zatrzymanie bądź wznowienie akwizycji danych. Kolor zielony podświetlenia oznacza, że oscyloskop pobiera i wyświetla dane. Kolor czerwony podświetlenia oznacza, że akwizycja danych jest wstrzymana.
Single	Przycisk pojedynczego wyzwalania Przycisk umożliwia pojedyncze wyzwolenie oraz jednorazową akwizycję danych.
Push to Select	Pokrętło uniwersalne Pokrętło umożliwia poruszanie się po menu i wybór poleceń. Naciśnięcie pokrętła oznacza potwierdzenie wyboru danej opcji.
Probe Comp	Złącze strojenia sondy oscyloskopowej Złącze do podłączenia sondy oscyloskopowej za pomocą chwytaków pomiarowych lub zacisku krokodylkowego. Górne złącze – sygnał prostokątny Dolne złącze – masa elektryczna

Podstawowa procedura obsługi oscyloskopu

Obsługa oscyloskopu może wydawać się trudna i skomplikowana. Jednak w większości pomiarów wystarczy stosować się następującej procedury pomiarowej:

- przywrócić ustawienia domyślne,
- ustawić odpowiedni tryb pomiarowy (Y-T, X-Y lub ROLL),
- ustawić opcje kanałów wejściowych,
- dobrać podstawę czasu,
- dobrać czułość w kanałach pomiarowych,
- ustawić opcje wyzwalania,
- dobrać poziom wyzwalania,
- przeprowadzić pomiary z zastosowaniem odpowiednich funkcji pomiarowych.

Naciśnięcie przycisku Default Setup ustawia następujące parametry pracy oscyloskopu:

- praca w trybie z podstawą czasu (Y-T),
- tryb akwizycji: standardowy (bez uśredniania i bez detekcji wartości szczytowej),
- sprzężenie kanałów DC, sonda oscyloskopowa ×10,
- czułość: 1 V/div,
- ograniczenie pasma: wyłączone, odwrócenie przebiegu: wyłączone,
- pozycja znacznika wyzwalania na środku ekranu,
- podstawa czasu: 1 µs/div,
- tryb wyzwalania na zbocze narastające, wyzwalanie na kanale 1,
- poziom wyzwalania: 0 V,
- automatyczne wyzwalanie.

Tryby pomiarowe oscyloskopu DSO1072B

Po przywróceniu opcji standardowych należy ustawić tryb pomiarowy za pomocą przycisku opcji podstawy czasu (przycisk z oznaczeniem *Horiz*). Po jego naciśnięciu pojawi się menu (rys. 2.). Za pomocą klawiszy nawigacyjnych należy wybrać opcję *Time Base*, a następnie za pomocą pokrętła uniwersalnego wybrać odpowiedni tryb (wybór potwierdzamy naciśnięciem pokrętła uniwersalnego). W tabeli 2. przedstawiono typowe przebiegi, które można zaobserwować w danym trybie pomiarowym oraz wyjaśniono podczas jakich pomiarów stosuje się dany tryb.



Rys. 2. Menu opcji podstawy czasu



Tabela 2. Tryby pracy oscyloskopu DSO1072B

Opcje kanałów oscyloskopu DSO1072B

Po wybraniu trybu pracy oscyloskopu należy ustawić opcje kanałów wejściowych. Ustawienia te należy zadeklarować indywidualnie dla kanału 1 oraz 2. W celu wywołania opcji kanału należy nacisnąć klawisz z cyfrą '1' lub '2'. Po naciśnięciu przycisku konfiguracji kanału pojawi się menu przedstawione na rys. 3.

T'D 500.	0us/	<u> provense</u>	 <u></u> F (CH1	CH1
		Ţ		Coupling	
				< DC	2/2
				BW Limit	Volts/Div
				OFF	Coarse
			: : : : : : : : : :	Probe	Invert
				< 10X	OFF
				Digital Filter	
				1⁄2	
			 •	-	

Rys. 3. Menu opcji kanału (po prawej stronie zamieszczono drugą stronę menu)

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad sprzężeniem kanału (ang. *Coupling*). Możliwe jest wybranie jednego z trzech rodzajów sprzężeń:

- DC sprzężenie stałoprądowe (pomiar ze składową stałą),
- AC sprzężenie zmiennoprądowe (pomiar bez składowej stałej),
- GND sprzężenie do masy elektrycznej (obserwacja potencjału masy elektrycznej).

Wybór sprzężenia należy dostosować do mierzonego sygnału. W sprzężeniu DC obserwuje się składową stałą i zmienną, natomiast w sprzężeniu AC obserwuje się jedynie składową zmienną mierzonego sygnału.

Sprzężenie DC stosuje się najczęściej wtedy, gdy należy zmierzyć np. wartość średnią sygnału bądź podczas pomiaru sygnałów prostokątnych. W niektórych sytuacjach zdarza się, że składowa DC jest znacznie większa niż składowa AC (np. na wyjściu prostownika z filtrem). Wówczas niemożliwy jest dokładny pomiar amplitudy tętnień napięcia wyjściowego. Sprzężenie AC stosuje się zatem najczęściej wtedy, gdy należy np. zmierzyć wartość międzyszczytową sygnału zmiennego w czasie oraz podczas pomiaru sygnałów sinusoidalnie zmiennych. Sprzężenie GND stosuje się jedynie wtedy, gdy chcemy obserwować to, co się dzieje na potencjale masy elektrycznej badanego układu. Przykład wpływu ustawienia sprzężenia na obserwowane przebiegi przedstawiono w tabeli 3.



Tabela 3. Wpływ sprzężenia kanału na obserwowany przebieg

Następnie należy zastanowić się nad ustawieniem sondy (ang. *Probe*). Jeżeli stosuje się standardowe przewody BNC, to powinno ustawić się ×1, a jeżeli sondę z dzielnikiem 10:1, to wówczas powinno wybrać się ustawienie ×10 (wówczas wskazanie oscyloskopu będzie mnożone przez 10 i dzięki temu będzie wyświetlana prawidłowa wartość). Nieprawidłowe ustawienie tej opcji będzie skutkowało zawyżonym/zaniżonym wskazaniem opcji pomiarowych. W LPP studenci mają do dyspozycji standardowe przewody BNC-BNC, BNC- $2 \times$ banan 4 mm oraz sondy oscyloskopowe z dzielnikiem 10:1 (sposób oznaczania w przemyśle – oznacza sondę pasywną, zwiększającą impedancję wejściową z 1 M Ω do 10 M Ω . Sonda ma wbudowany dzielnik napięcia o stałej dzielnika równej 1:10). Na rys. 4. przedstawiono zdjęcia wyżej wymienionych przewodów i sondy.



Rys. 4. Przykładowe przewody do podłączenia oscyloskopu do badanego układu: a) przewód BNC-BNC, b) przewód BNC-2 × banan 4 mm, c) sonda oscyloskopowa

Podstawa czasu i blok wyzwalania oscyloskopu DSO1072B

Po wstępnym skonfigurowaniu opcji oscyloskopu należy dobrać podstawę czasu oraz czułość w kanałach pomiarowych (za pomocą odpowiednich pokręteł). Wstępnie można przyjąć, że podstawa czasu powinna wynosić około 1/12 częstotliwości, a czułość około 1/8 wartości międzyszczytowej badanego sygnału. Wartości te wynikają z liczby podziałek ekranu oscyloskopu (12 podziałek na osi poziomej i 8 podziałek osi pionowej).

Wówczas na ekranie oscyloskopu powinien być widoczny jeden okres badanego sygnału, ale obraz może być niestabilny. Dzieje się tak, ponieważ nie zostały jeszcze skonfigurowane opcje wyzwalania. Opcje te zapewniają, że oscyloskop będzie wyświetlał na ekranie zapisane w pamięci przebiegi napięciowe w sposób stabilny i synchroniczny. Jeżeli zdarzenie wyzwalania jest źle zaprogramowanie, to wówczas oscyloskop będzie w sposób losowy wyświetlał dane pomiarowe (np. wtedy, gdy sygnał nigdy nie osiągnie zadanego poziomu wyzwalania). Menu wywoływane przyciskiem opcji wyzwalania (ang. *Trig Menu*) przedstawiono na rys. 5.

T'D 500.0us/	han the second s	[Trigger	Set Up	Set Up
	Ť	Mode	Coupling	
		 Edge 	C DC	2/2
		Source	HF Reject	Holdoff
			OFF	Reset
	: : : : :	Slope	Sensitivity	
		• <u>-</u>	€ 0.38div	
		Sweep	Holdoff	
		Auto	100ns	
		Set Up	1/2	+
			-	

Rys. 5. Menu opcji bloku wyzwalania (po prawej stronie zamieszczono dodatkowe opcje)

W menu opcji bloku wyzwalania dostępne są następujące opcje wyboru:

- trybu wyzwalania (ang. *Mode*):
 - o zboczem sygnału (ang. Edge) programuje się zbocze,
 - o impulsem (ang. Pulse) programuje się rodzaj i szerokość impulsu,
 - o sygnałem wideo (ang. Video) wybiera się standard NTSC, PAL lub SECAM,
 - o w trybie przemiennym (ang. *Alternate*) synchronizacja do różnych sygnałów,
- źródła wyzwalania (ang. *Source*):
 - o kanał 1 (ang. CH1),
 - o kanał 2 (ang. CH2),
 - o sygnał zewnętrzny (ang. EXT),
 - o napięcie sieciowe (ang. AC line),
- zbocza wyzwalania (ang. *Slope*):
 - narastające ____,
 - opadające
 - \circ obydwa $\uparrow \downarrow$
- trybu przemiatania (ang. Sweep):
 - o automatyczny (ang. Auto),
 - o standardowy (ang. Normal),
- opcji dodatkowych (ang. *Set Up*):
 - sprzężenie wyzwalania (ang. *Coupling*) DC (dla sygnałów o częstotliwości mniejszej niż 50 Hz), AC (dla sygnałów o częstotliwości większej niż 50 Hz), LF Reject (blok wyzwalania ignoruje częstotliwości mniejsze niż 10 kHz),
 - o odcięcie wielkich częstotliwości (ang. *HF Reject*) on/off (blok wyzwalania ignoruje częstotliwości powyżej 100 kHz),
 - czułość wyzwalania (ang. *Sensivity*) określa jak duża zmiana sygnału wywoła wyzwalania (określana w zakresie od 0,1 do 1 podziałki),
 - o wstrzymanie wyzwalania (ang. *Holdoff*) czas blokady bloku wyzwalania po wyzwoleniu (minimalny okres czasu, który musi minąć pomiędzy kolejnymi zdarzeniami wyzwalania).

Po wybraniu właściwego trybu wyzwalania należy dobrać poziom wyzwalania (za pomocą pokrętła). Należy pamiętać, że jeżeli poziom wyzwalania jest niższy lub wyższy od poziomu badanego przebiegu nie jest możliwe poprawne wyzwolenie przebiegu. W większości pomiarów wystarczy ustawić wyzwalanie na zbocze narastające lub opadające sygnału wejściowego (sygnał wejściowy powinien być dołączony do CH1, a wyjściowy do CH2). Poziom wyzwalania powinno dobierać się na "połowę wysokości" przebiegu. W tabeli 4. przedstawiono przykładowe ustawienia bloku wyzwalania (tylko dla trybu wyzwalania zboczem sygnału).



Tabela 4. Przykładowe ustawienia bloku wyzwalania



Rozwiązywanie problemu z zaszumionym sygnałem

Jak już skonfiguruje się blok wyzwalania i uzyska się stabilny przebieg, to wtedy można doregulować czułość w kanałach oraz podstawę czasu, aby dokładnie wykonać pomiary. Czasami jednak warto zastanowić się czy np. nie należy zmienić opcji akwizycji ze względu na szumy, które mogą zafałszować wyniki pomiarowe. Szum można ograniczyć na dwa sposoby.

Pierwszy z nich to ograniczenie pasma przenoszenia w kanale pomiarowym (opcje kanału \rightarrow BW Limit \rightarrow ON). Takie rozwiązanie nie jest wskazane, gdy pracuje się z sygnałem prostokątnym o dużej częstotliwości, ponieważ spowoduje jego zniekształcenie. Drugi sposób to ustawienie uśredniania w menu pobierania danych (ang. *Acquire*). Wybieramy tryb akwizycji (ang. *Acquisition*) na uśredniania (ang. *Average*) i dobieramy za pomocą pokrętła uniwersalnego liczbę uśrednień. Staramy się dobrać możliwie najmniejszą liczbę uśrednień.

W sytuacji, gdy należy zmierzyć impulsy szpilkowe można włączyć tryb *Peak Detect* w opcjach akwizycji – wówczas mierzone "przepięcia", obserwowane np. podczas pracy impulsowej tranzystora MOSFET, będą łatwo mierzalne. Wpływ opcji akwizycji na przebieg mierzonego sygnału przedstawiono w tabeli 5.



Tabela 5. Wpływ opcji akwizycji na przebieg badanego sygnału



Obsługa kanału matematycznego

W niektórych pomiarach należy wykonać operację matematyczną na dwóch różnych przebiegach (np. odjąć od siebie dwa przebiegi napięciowe, aby wyznaczyć spadek napięcia na elemencie). Oscyloskop DSO1072B umożliwia wykonanie operacji matematycznych dodawania, odejmowania, mnożenia i szybkiej transformaty Fouriera (FFT) za pomocą kanału matematycznego. Naciśnięcie przycisku *Math* włączy kanał matematyczny i wywoła menu kanału matematycznego (rys. 6.). Podczas korzystania z kanału matematycznego powinno się ustawić taką samą czułość w kanale 1 oraz 2.

Poziom odniesienia oraz czułość kanału matematycznego można zmienić za pomocą dostępnych poleceń na drugiej stronie menu kanału matematycznego oraz pokrętła uniwersalnego.



Rys. 6. Menu opcji kanału matematycznego

Pomiary z zastosowaniem automatycznych funkcji pomiarowych

Automatyczne funkcje pomiarowe umożliwiają szybkie pomiary podstawowych parametrów obserwowanych przebiegów napięciowych. Należy jednak pamiętać, że aby wynik pomiaru był prawidłowy należy odpowiednio dobrać czułość oraz podstawę czasu. Menu funkcji pomiarowych przedstawiono na rys. 7. i włącza się je za pomocą przycisku *Meas*.



Rys. 7. Menu opcji pomiarowych (po prawej stronie zamieszczono drugą stronę menu)

Na początku należy wybrać czy pomiar ma być realizowany na kanale 1 czy 2 (ang. *Source*). Następnie należy wybrać czy ma zostać wykonany pomiar napięcia (ang. *Voltage*) czy pomiar czasu (ang. *Time*). Po zadeklarowaniu rodzaju pomiaru wybiera się określoną funkcję pomiarową za pomocą pokrętła uniwersalnego. Wybór potwierdza się przez przyciśnięcie pokrętła uniwersalnego. Na ekranie mogą być wyświetlone wyniki maksymalnie 3 funkcji pomiarowych. Wyniki pomiarowe usuwa się za pomocą polecenia *Clear*. Oscyloskop DSO1072B ma następujące funkcje pomiarowe:

- napięciowe (ang. *Voltage*):
 - wartość maksymalna V_{max} (ang. Maximum Voltage),
 - wartość minimalna V_{min} (ang. *Minimum Voltage*),
 - o wartość międzyszczytowa V_{pp} (ang. Peak to Peak Voltage),
 - napięcie poziomu wysokiego V_{top} (ang. Top Voltage),
 - napięcie poziomu niskiego V_{base} (ang. Base Voltage),
 - \circ amplituda V_{amp} (ang. Amplitude Voltage),
 - wartość średnia V_{avg} (ang. Average Voltage),
 - o wartość skuteczna V_{rms} (ang. Root Mean Square Voltage),
 - o amplituda przepięcia za zboczem (ang. Overshot),
 - o amplituda przepięcia przed zboczem (ang. Preshot),
- czasowe (ang. *Time*):
 - o okres (ang. *Period*),
 - o częstotliwość (ang. Frequency),
 - o czas narastania (ang. Rise Time),
 - o czas opadania (ang. Fall Time),
 - o szerokość impulsu dodatniego (ang. +Pulse Width),
 - o szerokość impulsu ujemnego (ang. -Pulse Width),
 - o współczynnik wypełnienia impulsu dodatniego (ang. +Duty Cycle),
 - o współczynnik wypełnienia impulsu ujemnego (ang. -Duty Cycle),
 - o opóźnienie, pomiar na zboczach narastających (ang. Delay A-B, rising edges),
 - o opóźnienie, pomiar na zboczach opadających (ang. Delay A-B, falling edges),
 - o różnica faz, pomiar na zboczach narastających (ang. Phase A-B, rising edges),
 - o różnica faz, pomiar na zboczach opadających (ang. Phase A-B, falling edges).

Działanie poszczególnych funkcji pomiaru napięcia przedstawiono na rys. 8. Stosując te funkcje powinno się dobrać podstawę czasu tak, aby na ekranie oscyloskopu były widoczne od 2 do 6 okresów. Czułość należy dobrać tak, aby przebieg zajmował prawie cały ekran. Pomiar wartości średniej liczony jest na podstawie całego zmierzonego przebiegu. Jest to średnia arytmetyczna ze wszystkich zmierzonych wartości chwilowych. Pomiar ten możliwy jest do przeprowadzenia tylko przy sprzężeniu DC (dla sprzężenia AC wynik zawsze będzie bliski 0 V). Pomiar wartości skutecznej liczony jest na podstawie całego zmierzonego przebiegu zgodnie ze wzorem:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}}$$

Działanie poszczególnych funkcji pomiaru czasu przedstawiono na rys. 9. Wyniki przykładowych pomiarów przeprowadzonych na oscyloskopie DSO1072B przedstawiono na rys. 10.



Rys. 8. Działanie funkcji pomiarowych (pomiar napięcia) oscyloskopu DSO1072B





Rys. 9. Działanie funkcji pomiarowych (pomiar czasu) oscyloskopu DSO1072B:
a) pomiar okresu, częstotliwości, szerokości i współczynnika wypełnienia impulsu dodatniego,
b) pomiar okresu, częstotliwości, szerokości i współczynnika wypełnienia impulsu ujemnego,
c) pomiar czasu narastania i opadania, d) pomiar opóźnienia oraz przesunięcia fazowego
między kanałem 1 a 2 na zboczach narastających oraz opadających



Rys. 10. Przykładowe pomiary z zastosowaniem funkcji automatycznych

Pomiary z zastosowaniem kursorów pomiarowych

Pomiary parametrów mierzonych sygnałów z zastosowaniem automatycznych funkcji pomiarowych mogą być obarczone błędem. Większość z nich zdefiniowana jest dla przebiegu prostokątnego (np. wynik pomiaru amplitudy sygnału sinusoidalnego za pomocą funkcji V_{amp} nie będzie prawidłowy). Ponadto nie zawsze możemy jednoznacznie stwierdzić jak zadziałał automatyczny algorytm. Z tego względu dostępne są pomiary z zastosowaniem kursorów pomiarowych. Za pomocą przycisku *Cursors* włącza się kursory pomiarowe oraz ich menu, które przedstawiono na rys. 11. Dostępne są dwa rodzaje kursorów: ręczne (ang. *Manual*) oraz śledzące (ang. *Track*).



Rys. 11. Menu kursorów pomiarowych: a) ręcznych, b) śledzących

Gdy korzysta się z kursorów ręcznych należy najpierw wybrać ich typ pomiaru (ang. *Type*). Można wtedy mierzyć napięcie (ang. *Voltage*) lub czas (ang. *Time*). Następnie wybiera się źródło (ang. *Source*) – kanał 1, 2 lub matematyczny. Za pomocą klawiszy funkcyjnych uaktywnia bądź dezaktywuje się kursor A lub B, a za pomocą pokrętła uniwersalnego przesuwa się położenie kursorów. Aktywny kursor jest podświetlony w tabelce pomiarowej w prawym górnym rogu.

Kursory śledzące pozwalają mierzyć jednocześnie napięcie i czas. Najpierw deklaruje się, na którym kanale znajduje się dany kursor (mogą być na różnych kanałach), a następnie za pomocą przycisków funkcyjnych uaktywnia bądź dezaktywuje się kursor A lub B. Tym razem pokrętło uniwersalne umożliwia nam przesuwanie kursorów po zmierzonych wartościach chwilowych napięcia badanych przebiegów (stąd nazwa kursorów śledzących). Naciśnięcie pokrętła uniwersalnego pozwala na szybkie przełączanie pomiędzy kursorami (funkcja działa dla kursorów ręcznych i śledzących). Wyniki pomiarów z zastosowaniem kursorów pomiarowych przedstawiono na rys. 12.



Rys. 12. Pomiary z zastosowaniem kursorów: a) i b) ręcznych, c) śledzących

Tryb X-Y do pomiarów charakterystyk I-U

Tryb z wyłączoną podstawą czasu (X-Y) pozwala zaobserwować m. in. charakterystyki prądowo-napięciowe elementów elektronicznych. W tym trybie pracy sygnały doprowadzone do kanału 1 i 2 działają jak układ odchylania poziomego (CH1) i pionowego (CH2) w oscyloskopie analogowym. Do pomiarów charakterystyki I-U z zastosowaniem osyloskopu należy zastosować charakterograf bądź odpowiednio połączyć układ pomiarowy z zastosowaniem generatora sygnałowego i rezystorów pomiarowych/zabezpieczających.

Po uruchomieniu tego trybu pracy warto ustawić sprzężenie obydwu kanałów do masy elektrycznej (GND). Wówczas na ekranie będzie wyświetlany jeden piksel – punkt (0,0) układu, w którym będzie mierzona charakterystyka I-U. Za pomocą pokręteł poziomu odniesienia można przesuwać punkt początkowy po ekranie (kanału 1 w osi X, a kanału 2 w osi Y). Punkt ten dobrze jest ustawić w lewym dolnym rogu ekranu, aby korzystać możliwie z jak największej powierzchni ekranu. Należy jednak pamiętać, że w tym trybie pracy po dwie skrajne podziałki z lewej i prawej strony ekranu są nieaktywne.

Po ustawieniu pozycji punktu (0,0) należy włączyć sprzężenie DC w obydwu kanałach. Następnie należy dobrać czułość w kanałach, aby obserwowana charakterystyka I-U zajęła cały ekran oscyloskopu. Na rys. 13. przedstawiono charakterystykę I-U diody BAV21 (pomiar wykonano dla rezystora pomiarowego 10 Ω , zatem 100 mV na osi Y równe jest 10 mA).



Rys. 13. Charakterystyka I-U diody BAV21 zmierzona za pomocą oscyloskopu

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia dostępna jest na stronie producenta pod adresem (do pobrania instrukcji wymagane jest zarejestrowanie się na stronie producenta): https://www.keysight.com/main/techSupport.jspx?cc=PL&lc=eng&nid=-32543.1150482&pid=x201907&pageMode=PL&t=79841.g.1